

نصب دستگاه :

دستگاه در نزدیکترین محل به مصرف کننده ، روی لوله یا شلنگ ورودی آب سرد (لوله مستقیم) نصب می گردد . سیم دستگاه ، حداقل ۱۵ دور به طور منظم ، دور لوله پیچیده شود .

الف : سیم پیچها کاملا به لوله چسبیده و محکم باشد .

ب : دو سیم پیچ در جهت عکس هم پیچیده می شوند .

ج: دو طرف سیم پیچها کاملا با بست کمربندی محکم گردد .

د : سیم برق خروجی دستگاه از روی سیم پیچ ها عبور نکند.

ه: دستگاه را می توانید روی دیوار محکم کنید و سیمها را روی لوله ببندید

(در این صورت دقت کنید دو سیم پیچ حداقل ۱۰ سانتی متر فاصله داشته باشند و سیمهای خروجی دستگاه به سیم برق و یگدیگر نزدیک نشوند)

نکات :

- در صورتیکه بعد از کنترل پمپ آب باشد باید نیم متر بعد از پمپ دستگاه نصب باید گردد .
- حداکثر فاصله دستگاه تا تجهیز باید ۲ متر باشد .
- در صورتیکه دستگاه روی شلنگ نصب می شود دقت کنید صاف باشد و انحنا یا پیچ نداشته باشد .
- قابلیت نصب بر روی انواع لوله فلزی و غیر فلزی و شلنگ (بدون محدودیت جنس و شکل لوله)
- بهترین جواب روی لوله های مسی دریافت می شود کمترین جواب روی لوله های پنج لایه